

РЕБОРН ВАКУУМ РОССИЯ · ИНЖЕНЕРНАЯ СХЕМА

Сенсорный узел RBY-105/355

Сменный сенсорный узел

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость

RBY-105 или RBY-355 — исполнение согласуется по основной модели

Тип узла

Пьезорезистивный сенсорный узел с изолирующей мембраной

Температурная компенсация родительской серии

0-70 °C

основной прибор

 →

совместимость

 →

запчасть

 →

сервис

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сенсорный узел RBY-105/355

Сменный сенсорный узел

Сменный чувствительный узел для пьезорезистивных преобразователей RBY-105 и RBY-355. Возможность замены сенсора подтверждена официальной карточкой серии.

Подтверждённых параметров: 5 | Редакция: 03.09.2026

Заказ и технический запрос: mail@rebornvacuum.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ RBY-105 или RBY-355 — исполнение согласуется по основной модели	ТИП УЗЛА Пьезорезистивный сенсорный узел с изолирующей мембраной	ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕРИИ 0–70 °C
---	--	--

Инженерный профиль модели

РОЛЬ В СИСТЕМЕ	Сервисный компонент или узел комплектации: назначение определяется совместимостью с основной моделью оборудования.
ПРИНЦИП И ОГРАНИЧЕНИЯ	Компонент не следует выбирать только по внешнему виду: обязательны основная модель, исполнение, типоразмер и функция в узле.

КАРТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ

Карта измерительной цепи

Основная модель

 →

Компонент

 →

Подключение

 →

Проверка

Схема показывает место изделия в системе и не задаёт неподтверждённые электрические или механические соединения.

Технические характеристики

Параметры приведены для исполнений и условий, указанных в открытых технических материалах производителя. Перед заказом согласуйте исполнение, рабочий диапазон, газ, присоединение, интерфейс и количество.

rebornvacuum.ru | mail@rebornvacuum.ru

Страница 1

ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Совместимость	RBY-105 или RBY-355 — исполнение согласуется по основной модели
Тип узла	Пьезорезистивный сенсорный узел с изолирующей мембраной
Условие заказа	Указать основную модель и вакуумное присоединение
Заказной номер производителя	В открытых материалах не опубликован

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Температурная компенсация родительской серии	0–70 °C

Подбор, интеграция и эксплуатация

КРИТЕРИИ ПОДБОРА - Сверить основную модель оборудования и конкретное исполнение компонента. - Проверить типоразмер, электрические параметры, разъём или место установки. - Зафиксировать количество, состав комплекта и условия сервисной замены.	ИНТЕГРАЦИЯ - Вакуумное присоединение следует указать в запросе по исполнению и месту установки. - Питание, выходной сигнал и кабель следует сверить по выбранному исполнению. - Указанная совместимость: RBY-105 или RBY-355 — исполнение согласуется по основной модели.
ПРОВЕРКА В ЭКСПЛУАТАЦИИ - До монтажа сверить единицы, роль диапазона и условия, к которым относится каждое числовое значение. - После монтажа проверить герметичность соединения, корректность питания и реакцию выходного сигнала. - Изменения нуля, фона или времени отклика оценивать вместе с состоянием вакуумной системы и кабельной цепи.	ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА - Модель: Сенсорный узел RBY-105/355; требуемое исполнение и количество. - Основная модель оборудования, исполнение и серийный номер при наличии. - Газ, температура, загрязнение, монтажное положение и вакуумное присоединение. - Питание, выходной сигнал, интерфейс, длина кабеля и требования к документам.